DME Standard Mold Base Weights

88 A-Series

CONFIG.	NET WT.
88A-7-7	111
88A-7-13	120
88A-7-17	129
88A-7-23	138
88A-7-27	149
88A-7-33	161
88A-7-37	170
88A-7-47	193
88A-7-57	211
88A-13-7	120
88A-13-13	129
88A-13-17	138
88A-13-23	149
88A-13-27	158
88A-13-33	170
88A-13-37	181
88A-13-47	202
88A-13-57	219
88A-17-7	129
88A-17-13	138
88A-17-17	147
88A-17-23	158
88A-17-27	170
88A-17-33	179
88A-17-37	190
88A-17-47	211
88A-17-57	228
88A-23-7	138
88A-23-13	147
88A-23-17	155
88A-23-23	167
88A-23-27	179
88A-23-33	190
88A-23-37	199
88A-23-47	219
88A-23-57	237
88A-27-7	149
88A-27-13	158
88A-27-17	170
88A-27-23	179
88A-27-27	190
88A-27-33	199
88A-27-37	208
88A-27-47	228
88A-27-57	246

CONFIG.	NET WT.
88A-33-7	158
88A-33-13	170
88A-33-17	182
88A-33-23	190
88A-33-27	199
88A-33-33	208
88A-33-37	219
88A-33-47	237
88A-33-57	255
88A-37-7	167
88A-37-13	179
88A-37-17	187
88A-37-23	199
88A-37-27	208
88A-37-33	217
88A-37-37	228
88A-37-47	246
88A-37-57	263
88A-47-7	187
88A-47-13	196
88A-47-17	208
88A-47-23	217
88A-47-27	225
88A-47-33	237
88A-47-37	246
88A-47-47	263
88A-47-57	281
88A-57-7	205
88A-57-13	214
88A-57-17	225
88A-57-23	234
88A-57-27	243
88A-57-33	255
88A-57-37	263
88A-57-47	281
88A-57-57	298

812 A-Series

CONFIG.	NET WT.
812A-7-7	174
812A-7-13	191
812A-7-17	205
812A-7-23	222
812A-7-27	235
812A-7-33	253
812A-7-37	266
812A-7-47	297
812A-7-57	323
812A-13-7	187
812A-13-13	205
812A-13-17	218
812A-13-23	235
812A-13-27	249
812A-13-33	266
812A-13-37	279
812A-13-47	310
812A-13-57	336
812A-17-7	200
812A-17-13	218
812A-17-17	235
812A-17-23	249
812A-17-27	266
812A-17-33	279
812A-17-37	293
812A-17-47	323
812A-17-57	350
812A-23-7	218
812A-23-13	231
812A-23-17	249
812A-23-23	262
812A-23-27	279
812A-23-33	293
812A-23-37	306
812A-23-47	336
812A-23-57	363
812A-27-7	231
812A-27-13	244
812A-27-17	262
812A-27-23	275
812A-27-27	293
812A-27-33	306
812A-27-37	319
812A-27-47	350
812A-27-57	376

CONFIG.	NET WT.
812A-33-7	244
812A-33-13	262
812A-33-17	275
812A-33-23	293
812A-33-27	306
812A-33-33	319
812A-33-37	336
812A-33-47	363
812A-33-57	389
812A-37-7	258
812A-37-13	275
812A-37-17	288
812A-37-23	306
812A-37-27	319
812A-37-33	332
812A-37-37	350
812A-37-47	376
812A-37-57	403
812A-47-7	288
812A-47-13	302
812A-47-17	319
812A-47-23	332
812A-47-27	346
812A-47-33	363
812A-47-37	376
812A-47-47	403
812A-47-57	429
812A-57-7	315
812A-57-13	328
812A-57-17	346
812A-57-23	359
812A-57-27	372
812A-57-33	389
812A-57-37	403
812A-57-47	429
812A-57-57	456

108 A-Series

CONFIG.	NET WT.
108A-7-7	158
108A-7-13	169
108A-7-17	181
108A-7-23	195
108A-7-27	209
108A-7-33	224
108A-7-37	236
108A-7-47	261
108A-7-57	284
108A-13-7	169
108A-13-13	181
108A-13-17	196
108A-13-23	209
108A-13-27	221
108A-13-33	235
108A-13-37	246
108A-13-47	272
108A-13-57	294
108A-17-7	181
108A-17-13	195
108A-17-17	209
108A-17-23	221
108A-17-27	235
108A-17-33	246
108A-17-37	257
108A-17-47	283
108A-17-57	306
108A-23-7	195
108A-23-13	206
108A-23-17	221
108A-23-23	232
108A-23-27	246
108A-23-33	257
108A-23-37	269
108A-23-47	294
108A-23-57	317
108A-27-7	206
108A-27-13	217
108A-27-17	232
108A-27-23	244
108A-27-27	257
108A-27-33	269
108A-27-37	280
108A-27-47	306
108A-27-57	328

CONFIG.	NET WT.
108A-33-7	217
108A-33-13	232
108A-33-17	243
108A-33-23	257
108A-33-27	269
108A-33-33	280
108A-33-37	294
108A-33-47	317
108A-33-57	339
108A-37-7	229
108A-37-13	243
108A-37-17	254
108A-37-23	269
108A-37-27	280
108A-37-33	291
108A-37-37	306
108A-37-47	328
108A-37-57	350
108A-47-7	254
108A-47-13	265
108A-47-17	280
108A-47-23	291
108A-47-27	302
108A-47-33	317
108A-47-37	328
108A-47-47	350
108A-47-57	373
108A-57-7	277
108A-57-13	288
108A-57-17	302
108A-57-23	313
108A-57-27	325
108A-57-33	339
108A-57-37	350
108A-57-47	373
108A-57-57	395

1012 A-Series

CONFIG.	NET WT.
1012A-7-7	235
1012A-7-13	256
1012A-7-17	273
1012A-7-23	294
1012A-7-27	311
1012A-7-33	332
1012A-7-37	349
1012A-7-47	387
1012A-7-57	420
1012A-13-7	251
1012A-13-13	273
1012A-13-17	289
1012A-13-23	311
1012A-13-27	327
1012A-13-33	349
1012A-13-37	365
1012A-13-47	403
1012A-13-57	437
1012A-17-7	268
1012A-17-13	289
1012A-17-17	311
1012A-17-23	327
1012A-17-27	349
1012A-17-33	365
1012A-17-37	382
1012A-17-47	420
1012A-17-57	453
1012A-23-7	289
1012A-23-13	306
1012A-23-17	327
1012A-23-23	344
1012A-23-27	365
1012A-23-33	382
1012A-23-37	399
1012A-23-47	437
1012A-23-57	470
1012A-27-7	306
1012A-27-13	322
1012A-27-17	344
1012A-27-23	361
1012A-27-27	382
1012A-27-33	399
1012A-27-37	415
1012A-27-47	453
1012A-27-57	486

CONFIG.	NET WT.
1012A-33-7	322
1012A-33-13	344
1012A-33-17	361
1012A-33-23	382
1012A-33-27	399
1012A-33-33	415
1012A-33-37	437
1012A-33-47	470
1012A-33-57	503
1012A-37-7	339
1012A-37-13	361
1012A-37-17	377
1012A-37-23	399
1012A-37-27	415
1012A-37-33	432
1012A-37-37	453
1012A-37-47	486
1012A-37-57	520
1012A-47-7	377
1012A-47-13	394
1012A-47-17	415
1012A-47-23	432
1012A-47-27	448
1012A-47-33	470
1012A-47-37	486
1012A-47-47	520
1012A-47-57	553
1012A-57-7	410
1012A-57-13	427
1012A-57-17	448
1012A-57-23	465
1012A-57-27	482
1012A-57-33	503
1012A-57-37	520
1012A-57-47	553
1012A-57-57	586

1016 A-Series

CONFIG.	NET WT.
1016A-7-7	316
1016A-7-13	345
1016A-7-17	367
1016A-7-23	396
1016A-7-27	418
1016A-7-33	447
1016A-7-37	470
1016A-7-47	521
1016A-7-57	566
1016A-13-7	338
1016A-13-13	367
1016A-13-17	389
1016A-13-23	418
1016A-13-27	441
1016A-13-33	470
1016A-13-37	492
1016A-13-47	543
1016A-13-57	588
1016A-17-7	361
1016A-17-13	389
1016A-17-17	418
1016A-17-23	441
1016A-17-27	470
1016A-17-33	492
1016A-17-37	514
1016A-17-47	566
1016A-17-57	610
1016A-23-7	389
1016A-23-13	412
1016A-23-17	441
1016A-23-23	463
1016A-23-27	492
1016A-23-33	514
1016A-23-37	537
1016A-23-47	588
1016A-23-57	633
1016A-27-7	412
1016A-27-13	434
1016A-27-17	463
1016A-27-23	485
1016A-27-27	514
1016A-27-33	537
1016A-27-37	559
1016A-27-47	610
1016A-27-57	655

CONFIG.	NET WT.
1016A-33-7	434
1016A-33-13	463
1016A-33-17	485
1016A-33-23	514
1016A-33-27	537
1016A-33-33	559
1016A-33-37	588
1016A-33-47	633
1016A-33-57	678
1016A-37-7	457
1016A-37-13	485
1016A-37-17	508
1016A-37-23	537
1016A-37-27	559
1016A-37-33	582
1016A-37-37	610
1016A-37-47	655
1016A-37-57	700
1016A-47-7	508
1016A-47-13	530
1016A-47-17	559
1016A-47-23	582
1016A-47-27	604
1016A-47-33	633
1016A-47-37	655
1016A-47-47	700
1016A-47-57	745
1016A-57-7	553
1016A-57-13	575
1016A-57-17	604
1016A-57-23	626
1016A-57-27	649
1016A-57-33	678
1016A-57-37	700
1016A-57-47	745
1016A-57-57	789

DME Standard Mold Base Weights

1020 A-Series

CONFIG.	NET WT.
1020A-7-7	395
1020A-7-13	431
1020A-7-17	459
1020A-7-23	495
1020A-7-27	523
1020A-7-33	559
1020A-7-37	587
1020A-7-47	651
1020A-7-57	707
1020A-13-7	423
1020A-13-13	459
1020A-13-17	487
1020A-13-23	523
1020A-13-27	551
1020A-13-33	587
1020A-13-37	615
1020A-13-47	679
1020A-13-57	735
1020A-17-7	451
1020A-17-13	487
1020A-17-17	523
1020A-17-23	551
1020A-17-27	587
1020A-17-33	615
1020A-17-37	643
1020A-17-47	707
1020A-17-57	763
1020A-23-7	487
1020A-23-13	515
1020A-23-17	551
1020A-23-23	579
1020A-23-27	615
1020A-23-33	643
1020A-23-37	671
1020A-23-47	735
1020A-23-57	791
1020A-27-7	515
1020A-27-13	543
1020A-27-17	579
1020A-27-23	607
1020A-27-27	643
1020A-27-33	671
1020A-27-37	699
1020A-27-47	763
1020A-27-57	819

CONFIG.	NET WT.
1020A-33-7	543
1020A-33-13	579
1020A-33-17	607
1020A-33-23	643
1020A-33-27	671
1020A-33-33	699
1020A-33-37	735
1020A-33-47	791
1020A-33-57	847
1020A-37-7	571
1020A-37-13	607
1020A-37-17	635
1020A-37-23	671
1020A-37-27	699
1020A-37-33	727
1020A-37-37	763
1020A-37-47	819
1020A-37-57	875
1020A-47-7	635
1020A-47-13	663
1020A-47-17	699
1020A-47-23	727
1020A-47-27	755
1020A-47-33	791
1020A-47-37	819
1020A-47-47	875
1020A-47-57	931
1020A-57-7	691
1020A-57-13	719
1020A-57-17	755
1020A-57-23	783
1020A-57-27	811
1020A-57-33	847
1020A-57-37	875
1020A-57-47	931
1020A-57-57	987

1112 A-Series

CONFIG.	NET WT.
1112A-7-7	262
1112A-7-13	286
1112A-7-17	305
1112A-7-23	329
1112A-7-27	347
1112A-7-33	372
1112A-7-37	390
1112A-7-47	433
1112A-7-57	470
1112A-13-7	281
1112A-13-13	305
1112A-13-17	323
1112A-13-23	347
1112A-13-27	366
1112A-13-33	390
1112A-13-37	409
1112A-13-47	451
1112A-13-57	488
1112A-17-7	299
1112A-17-13	323
1112A-17-17	347
1112A-17-23	366
1112A-17-27	390
1112A-17-33	409
1112A-17-37	427
1112A-17-47	470
1112A-17-57	507
1112A-23-7	323
1112A-23-13	342
1112A-23-17	366
1112A-23-23	384
1112A-23-27	409
1112A-23-33	427
1112A-23-37	446
1112A-23-47	488
1112A-23-57	525
1112A-27-7	342
1112A-27-13	361
1112A-27-17	384
1112A-27-23	403
1112A-27-27	427
1112A-27-33	446
1112A-27-37	464
1112A-27-47	507
1112A-27-57	544

CONFIG.	NET WT.
1112A-33-7	360
1112A-33-13	384
1112A-33-17	403
1112A-33-23	427
1112A-33-27	446
1112A-33-33	464
1112A-33-37	488
1112A-33-47	525
1112A-33-57	563
1112A-37-7	379
1112A-37-13	403
1112A-37-17	421
1112A-37-23	446
1112A-37-27	464
1112A-37-33	483
1112A-37-37	507
1112A-37-47	544
1112A-37-57	581
1112A-47-7	421
1112A-47-13	440
1112A-47-17	464
1112A-47-23	483
1112A-47-27	501
1112A-47-33	525
1112A-47-37	544
1112A-47-47	581
1112A-47-57	618
1112A-57-7	458
1112A-57-13	477
1112A-57-17	501
1112A-57-23	520
1112A-57-27	538
1112A-57-33	562
1112A-57-37	581
1112A-57-47	618
1112A-57-57	655

1114 A-Series

CONFIG.	NET WT.
1114A-7-7	306
1114A-7-13	334
1114A-7-17	355
1114A-7-23	384
1114A-7-27	405
1114A-7-33	434
1114A-7-37	455
1114A-7-47	505
1114A-7-57	548
1114A-13-7	327
1114A-13-13	355
1114A-13-17	377
1114A-13-23	405
1114A-13-27	427
1114A-13-33	455
1114A-13-37	477
1114A-13-47	527
1114A-13-57	570
1114A-17-7	349
1114A-17-13	377
1114A-17-17	405
1114A-17-23	427
1114A-17-27	455
1114A-17-33	477
1114A-17-37	498
1114A-17-47	548
1114A-17-57	591
1114A-23-7	377
1114A-23-13	399
1114A-23-17	427
1114A-23-23	448
1114A-23-27	477
1114A-23-33	498
1114A-23-37	520
1114A-23-47	570
1114A-23-57	613
1114A-27-7	399
1114A-27-13	420
1114A-27-17	448
1114A-27-23	470
1114A-27-27	498
1114A-27-33	520
1114A-27-37	541
1114A-27-47	591
1114A-27-57	634

CONFIG.	NET WT.
1114A-33-7	420
1114A-33-13	448
1114A-33-17	470
1114A-33-23	498
1114A-33-27	520
1114A-33-33	542
1114A-33-37	570
1114A-33-47	613
1114A-33-57	656
1114A-37-7	442
1114A-37-13	470
1114A-37-17	492
1114A-37-23	520
1114A-37-27	541
1114A-37-33	563
1114A-37-37	591
1114A-37-47	634
1114A-37-57	678
1114A-47-7	492
1114A-47-13	513
1114A-47-17	541
1114A-47-23	563
1114A-47-27	585
1114A-47-33	613
1114A-47-37	634
1114A-47-47	678
1114A-47-57	721
1114A-57-7	535
1114A-57-13	556
1114A-57-17	585
1114A-57-23	606
1114A-57-27	628
1114A-57-33	656
1114A-57-37	678
1114A-57-47	721
1114A-57-57	764

1118 A-Series

CONFIG.	NET WT.
1118A-7-7	393
1118A-7-13	429
1118A-7-17	457
1118A-7-23	493
1118A-7-27	521
1118A-7-33	557
1118A-7-37	585
1118A-7-47	649
1118A-7-57	705
1118A-13-7	421
1118A-13-13	457
1118A-13-17	485
1118A-13-23	521
1118A-13-27	549
1118A-13-33	585
1118A-13-37	613
1118A-13-47	677
1118A-13-57	732
1118A-17-7	448
1118A-17-13	485
1118A-17-17	521
1118A-17-23	549
1118A-17-27	585
1118A-17-33	613
1118A-17-37	641
1118A-17-47	705
1118A-17-57	760
1118A-23-7	485
1118A-23-13	513
1118A-23-17	549
1118A-23-23	576
1118A-23-27	613
1118A-23-33	641
1118A-23-37	668
1118A-23-47	732
1118A-23-57	788
1118A-27-7	512
1118A-27-13	540
1118A-27-17	576
1118A-27-23	604
1118A-27-27	641
1118A-27-33	668
1118A-27-37	696
1118A-27-47	760
1118A-27-57	816

CONFIG.	NET WT.
1118A-33-7	540
1118A-33-13	576
1118A-33-17	604
1118A-33-23	641
1118A-33-27	668
1118A-33-33	696
1118A-33-37	732
1118A-33-47	788
1118A-33-57	843
1118A-37-7	568
1118A-37-13	604
1118A-37-17	632
1118A-37-23	668
1118A-37-27	696
1118A-37-33	724
1118A-37-37	760
1118A-37-47	816
1118A-37-57	871
1118A-47-7	632
1118A-47-13	660
1118A-47-17	696
1118A-47-23	724
1118A-47-27	751
1118A-47-33	788
1118A-47-37	816
1118A-47-47	871
1118A-47-57	926
1118A-57-7	687
1118A-57-13	715
1118A-57-17	751
1118A-57-23	779
1118A-57-27	807
1118A-57-33	843
1118A-57-37	871
1118A-57-47	926
1118A-57-57	982

1123 A-Series

CONFIG.	NET WT.
1123A-13-13	596
1123A-13-17	633
1123A-13-23	680
1123A-13-27	716
1123A-13-33	764
1123A-13-37	800
1123A-13-47	883
1123A-13-57	956
1123A-17-13	633
1123A-17-17	680
1123A-17-23	716
1123A-17-27	764
1123A-17-33	800
1123A-17-37	836
1123A-17-47	920
1123A-17-57	992
1123A-23-13	669
1123A-23-17	716
1123A-23-23	752
1123A-23-27	800
1123A-23-33	836
1123A-23-37	872
1123A-23-47	956
1123A-23-57	1028
1123A-27-13	705
1123A-27-17	752
1123A-27-23	789
1123A-27-27	836
1123A-27-33	872
1123A-27-37	908
1123A-27-47	992
1123A-27-57	1063
1123A-33-13	752
1123A-33-17	789
1123A-33-23	836
1123A-33-27	872
1123A-33-33	908
1123A-33-37	956
1123A-33-47	1028
1123A-33-57	1101

CONFIG.	NET WT.
1123A-37-13	789
1123A-37-17	825
1123A-37-23	872
1123A-37-27	908
1123A-37-33	945
1123A-37-37	992
1123A-37-47	1064
1123A-37-57	1137
1123A-47-13	861
1123A-47-17	908
1123A-47-23	945
1123A-47-27	981
1123A-47-33	1028
1123A-47-37	1064
1123A-47-47	1137
1123A-47-57	1209
1123A-57-13	933
1123A-57-17	981
1123A-57-23	1017
1123A-57-27	1053
1123A-57-33	1101
1123A-57-37	1137
1123A-57-47	1209
1123A-57-57	1282

DME Standard Mold Base Weights

1212 A-Series

CONFIG.	NET WT.	CONFIG.	NET WT.
1212A-7-7	295	1212A-33-7	401
1212A-7-13	315	1212A-33-13	422
1212A-7-17	335	1212A-33-17	442
1212A-7-23	361	1212A-33-23	468
1212A-7-27	381	1212A-33-27	488
1212A-7-33	407	1212A-33-33	514
1212A-7-37	427	1212A-33-37	534
1212A-7-47	473	1212A-33-47	574
1212A-7-57	514	1212A-33-57	615
1212A-13-7	315	1212A-37-7	422
1212A-13-13	335	1212A-37-13	442
1212A-13-17	355	1212A-37-17	468
1212A-13-23	381	1212A-37-23	494
1212A-13-27	401	1212A-37-27	514
1212A-13-33	427	1212A-37-33	534
1212A-13-37	448	1212A-37-37	554
1212A-13-47	494	1212A-37-47	595
1212A-13-57	534	1212A-37-57	635
1212A-17-7	335	1212A-47-7	462
1212A-17-13	355	1212A-47-13	482
1212A-17-17	375	1212A-47-17	508
1212A-17-23	401	1212A-47-23	534
1212A-17-27	422	1212A-47-27	554
1212A-17-33	448	1212A-47-33	574
1212A-17-37	468	1212A-47-37	595
1212A-17-47	514	1212A-47-47	635
1212A-17-57	554	1212A-47-57	675
1212A-23-7	355	1212A-57-7	502
1212A-23-13	381	1212A-57-13	528
1212A-23-17	401	1212A-57-17	554
1212A-23-23	422	1212A-57-23	574
1212A-23-27	448	1212A-57-27	595
1212A-23-33	468	1212A-57-33	615
1212A-23-37	488	1212A-57-37	635
1212A-23-47	534	1212A-57-47	675
1212A-23-57	574	1212A-57-57	716
1212A-27-7	375		
1212A-27-13	401		
1212A-27-17	422		
1212A-27-23	442		
1212A-27-27	468		
1212A-27-33	488		
1212A-27-37	508		
1212A-27-47	554		
1212A-27-57	595		

1215 A-Series

CONFIG.	NET WT.	CONFIG.	NET WT.
1215A-7-7	368		
1215A-7-13	393		
1215A-7-17	419		
1215A-7-23	451		
1215A-7-27	476		
1215A-7-33	509		
1215A-7-37	534		
1215A-7-47	592		
1215A-7-57	642		
1215A-13-7	393		
1215A-13-13	419		
1215A-13-17	444		
1215A-13-23	476		
1215A-13-27	502		
1215A-13-33	534		
1215A-13-37	559		
1215A-13-47	617		
1215A-13-57	667		
1215A-17-7	419		
1215A-17-13	444		
1215A-17-17	469		
1215A-17-23	502		
1215A-17-27	527		
1215A-17-33	559		
1215A-17-37	584		
1215A-17-47	642		
1215A-17-57	692		

1220 A-Series

CONFIG.	NET WT.	CONFIG.	NET WT.

1223 A-Series

CONFIG.	NET WT.	CONFIG.	NET WT.

1315 A-Series

CONFIG.	NET WT.	CONFIG.	NET WT.